

Drift och skötsel av kylskåp

Gasoltuberna står på utsidan/ baksidan av köksförrådet. Öppna gasoltuben genom att vrida på ratten på tubens topp. Är gasoltuberna tomma går det byta tub t ex vid Hemköp i Skillingaryd.

Det tar en stund innan kylan blir kall. Kontrollera och justera temperaturen efter några timmar. Övre delen är frys, men det går att använda hela skåpet som frys. Ju kallare i skåpet, desto mer gasol går det åt.

Starta

Starta kylskåpet genom att hålla in den röda knappen (POWER ON) samtidigt som du trycker på den svarta tändknappen (till vänster, längst ner på kylskåpet). Lyssna efter ett väsende ljud, då är lågan tänd. Om det inte går, vrid det svarta reglaget mot CLOSE och pröva igen.



Kylan i skåpet regleras genom att vrida reglaget längst ner på framsidan av kylskåpet, med röd och blå markering.

Stäng av

Stäng av genom att stänga av gasen på gasoltuben.

Kylskåpet ska tömmas och tvättas ur med Klorin efter användning. Torka ur ordentligt med våt trasa. Lämna dörren öppen.

Vid problem kontakta föreningen på info@berghemsvanner.se eller er kontaktperson för bokningen.