

Drift och skötsel av kylskåp

Brännaren på fotogenskåpet sitter under skåpet.

Ta ut brännaren försiktigt så inte glasröret runt lågan skadas.

- 1. Fyll på lysfotogen i tanken. Nästan full tank.**
- 2. Tänd veken och sätt över glasröret**
- 3. Sätt tillbaka brännaren så styr tappen kommer in i sitt spår.**
- 4. Kylan i skåpet regleras med ratten, högre låga ger mer kyla.**

Tänk på att det tar en stund innan kylan blir kall, så ha inte för hög låga till att börja med. Justera lågan efter ca två timmar.

Efter användning släck som man släcker en fotogen lampa. Skruva ner veken.

Kylskåpet ska tvättas ur med Clorin efter användning, och torkas ur ordentligt.

Vid problem kontakta Reidar Hjalmarsson eller Lotta Hilding.

**Berghems styrelse
Jönköping 2011-01-29**